

Vanliga frågor

Hur fungerar vägningen av mat- och restavfall?

Hur fungerar vägningen av mat- och restavfall?

Ditt kärl vägs tre gånger vid tömning:

1. **Före tömning** – hela kärlet vägs när sopbilen lyfter det.
2. **Efter att matavfall tömts** – restavfallsfacket hålls stängt. Skillnaden i vikt visar mängden matavfall, som registreras på din räkning.
3. **Efter att restavfallet tömts** – båda fack öppnas. Skillnaden i vikt efter detta räknas som restavfall.



Observera att om en påse frusit fast, registreras vikten först vid nästa tömning då den släpper.

Tips: Skotta bort snö från locket. Om snön trillar ner vid tömning räknas även den vikten in.